

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a rádió és a rádiót körülvevő középkonzol kerete közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal élét a részbe, a réstágító alá.

3. Nyomja a réstágítót a konzol oldalfala és a műszerfal párnázott része közötti részbe. Nyomja előre a ProClip előlapjának jobb oldalát a hüvelykujja segítségével, hogy az éle a részbe akadjon, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Traverse (2013-2017)

