

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet fel fogja helyezni. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáját a ProClipről. Akassza a ProClip felső részén lévő U-alakú élt az alsó légbefúvó szélénél. Húzza lefelé a ProClipet, hogy megfelelően rögzüljön.



2. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, hogy a bordázott él a légbefúvó alatti panel részébe/nyílásába kerüljön. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Flex (2013-2019)

