

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip felső részén található U alakú élt az alsó szellőzőrács széle köré. Húzza lefelé a ProClipet, így az megfelelően fog rögzülni.



2. Helyezze a ProClip alján található elgömbített élt a szellőzőrács alatt található réssel szembe.

2. Határozottan nyomja előre a ProClip alját, így az elgömbített él illeszkedni fog a résbe. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az bekattant a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Flex (2013-2019)

