

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Fordítsa úgy ProClipet, hogy a belseje Ön felé nézzen, majd nyomja a meghajlított/elgömbötött jobb élt a részbe, a konzol oldalfalán.



2. Fordítsa a ProClipet maga felé, így a meghajlított/elgömbötött jobb él minden irányból illeszkedni fog a részbe és be fog akadni az oldalfal éle mögé.



3. Tegye az ujjait a ProClip mögé, majd húzza maga felé és akassza be a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a konzol éle fölé.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac ATS (2013-2018)

