

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan a képen látható pozícióba helyezze! Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész: Felfogató rész (a legkisebb rész)
2. rész: ProClip előlap.



1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a vezérlőpanel és a körülvevő keret közötti részbe. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az 1. részről. Helyezze az 1. rész alsó élét a középkonzolon található szegélyhez a képen látható módon (kb. 3 mm-rel lejjebb). Nyomja az 1. rész élét a részbe, a réstágítók közé.



2. Nyomja az 1. részt előre, ezzel egy időben nyomja jobbra, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe és beakadjon a vezérlőpanel mögé és a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen. Húzza ki a réstágítókat.

3. Egy csavarhúzó segítségével nyissa fel a 2. részen található előfúrt furatokat. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Helyezze a 2. részt az 1. részre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek és a ragasztócsík a bal oldalon helyezkedjen el. A mellékelt csavarokkal csavarozza össze a két részt.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Citan (2013-2021)