

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy pontosan oda helyezze a ProClipet, ahol a képen látja.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a kijelzőt körülvevő panel közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja előre a ProClip alját, ezzel egy időben nyomja lefelé a tetejét, így a ProClip meg fog hajlani kissé.

3. Nyomja a ProClip felső részét előre, így a vékonyabbik része illeszkedni fog a szellőzőrács felső részébe. Amikor a felső rész szélét elhelyezte a szellőzőrácsához, engedje el a ProClipet, ne nyomja tovább, így az vissza fog hajlani és az öntapadós rész rögzülni fog a szellőzőrács felső oldalához. Húzza kis a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2011-2012)