

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részét a szellőzőnyílás felső részébe.



2. Nyomja a ProClipet előre, hogy a ProClip felső része a kijelzőt körülvevő panel élébe akadjon.

3. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe és a ragasztócsík megfelelően tapadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Accord (2013-2014); Honda Accord Coupé (2013-2014)