

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a rekesz és az azt körülvevő keret közti részbe.



2. Húzza maga felé a ProClip alját, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a rekesz és az azt körülvevő keret köré.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított felső él be fog akadni a rekesz és az azt körülvevő keret alá.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Custom (2013-2018); Ford Transit (2014-2019); Ford Transit Custom (2013-2018); Ford Transit Tourneo (2014-2018)

