



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyissa fel a műszerfal tetején lévő ajtót. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről.

2. Akassza be a ProClip felső ,meghajlított élét a műszerfal rekeszének éle köré.

3. Akassza be az alsó meghajlított élt a műszerfal puha éle alá.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Excursion (2011-2016); Ford F-Series 250 (2011-2016); Ford F-Series 350 (2011-2016); Ford F-Series 450 (2011-2016); Ford F-Series 550 (2011-2016); Ford F-Series 650 (2011-2016); Ford F-Series 750 (2011-2016); Ford Raptor (2011-2016); Ford Super Duty (2013-2012)

