

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ezt a ProClipet a műszerfal bármely kijelölt helyére rögzítheti.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a kezelő panel közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Óvatosan nyomja be a ProClip alsó, meghajlított élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Csúsztassa a ProClipet a kívánt pozícióba.

3. Húzza ki a réstágítót. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a műszerfal felső részén található részbe. Nyomja a ProClip felső meghajlított élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Panda (2013-2021)

