

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Akassza be a ProClip felső meghajlított élét a műszerfal panelé és a kesztyűtartó alatti tartó rész közti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe.

3. Nyomja előre/felfelé a ProClip alsó meghajlított élét a műszerfal panelén található részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat 500 L (2013-2022)

