

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Állítsa alsó helyzetbe a középső szellőzőnyílás lamelláit, hogy könnyebbé tegye a telepítést. Nyomja a réstágító vékonyabbik végét a részbe, az ezüst keret és a szellőzőnyílás belső része közé, hogy tágítsa a részt. Ez egy nagyon szoros rés, de van egy rés a szellőzőnyílás és a keret között.



2. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élének sarkát a részbe, az ezüst keret és a szellőzőnyílás belső része közé.

3. Nyomja össze a ProClipet és helyezze a felső részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2013-2015); Honda Civic Hybrid (2013-2015); Honda Civic Si (2013-2015)

