

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip a szellőzőnyílások szélességén belül bárhová elhelyezhető.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a képen látható helyre.

2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja a ProClip tetejét előre és ezzel egy időben hajlítsa lefelé, hogy a felső része bemenjen a szellőzőnyílás felső részébe. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Octavia III (2013-2017)

