

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Akassza be a ProClip elején található meghajlított részt a jobb oldali szellőzőrács tetejébe.



2. Nyomja előre ProClipet, addig, amíg az meg nem hajlik és a hátsó meghajlított él és be nem akad a részbe, a kis kijelző ablak mellé.

3. Határozottan nyomja lefelé a ProClip hátsó részét, és győződjön meg arról, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedik a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Accord Crosstour (2013-2017)

