

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét abba a részbe, ami elválasztja a középső konzol panelét és a műszerfal alsó élét, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó, meghajlított élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja felfelé/előre a ProClip tetejét és tegye a szellőzőrács alsó élére.

3. Nyomja meg határozottan, hogy az öntapadós rész ténylegesen rögzüljön. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Leon (2013-2020)

