

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Illessze be a ProClip alsó meghajlított élét a szellőzőrács alsó része és az azt körülvevő keret közti részbe. Könnyebb, ha a sarkánál kezdi (lásd a fotón).



2. Illessze az egész alsó meghajlított élt a részbe.

3. A hüvelykujja és a többi ujj segítségével nyomja össze a ProClipet, így be fogja tudni illeszteni a felső meghajlított élt a szellőzőrács felső része és az azt körülvevő keret közti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pathfinder (2013-2021)

