

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ezt a ProClipet rögzítheti a jobb oldalra is, de csak abban a formában, ahogy azt a képen látja.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágítót az információs kijelző és a középső konzol panele közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a réstágítót lefelé, így a panel ki fog hajlani. Ezzel egy időben akassza a ProClip alsó részén található elgömbített részt a részbe, a réstágítók mellé. Húzza ki a réstágítókat.



2. Nyomja befelé/felfelé a ProClip alsó részét és győződjön meg róla, hogy az elgömbített vég tökéletesen beakadt a részbe.



3. Nyomja a ProClip felső részén található meghajlított élt előre/felfelé a középső konzol panele és a műszerfal közti részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dacia Lodgy (2014-2013)

