

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét az információs kijelzőt körülvevő keret közepénél található részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja mindkét réstágítót a középső konzol és a műszerfal közti részbe. Nyomja a ProClip felső részét előre. Nyomja a ProClip felső meghajlított élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, így az minden irányból illeszkedni fog a részbe, az öntapadós felület pedig rögzülni fog. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen DS5 (2012-2018)

