

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található elgömbített élt a műszerfal puha betétének nyúlványa és a szellőzőrács panele közti részbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a műszerfal puha betéte és a középső konzol panelének kerete közti részbe, így kiszélesíti azt.

3. Tegye a kezeit a ProClip mindkét oldalára, majd nyomja meg úgy, hogy az felfelé hajoljon meg, majd akassza be a vékony alsó szélét a részbe, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Acadia (2013-2016)

