

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol kerete és a műszerfal puha betéte közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a műszerfal puha betéte és a szellőzőrács kerete közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyomja meg úgy a ProClip bal oldalát, hogy az meghajoljon a műszerfal puha része felé. Ezután helyezze az elgörbített élt a részbe, a réstágító alá.



3. Határozottan nyomja előre a ProClip jobb oldalának előlapját, így az elgörbített él minden irányból illeszkedik a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2013-2015)

