

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a bal oldali konzol két panele közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyomja a ProClip bal oldalán található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a konzol széle és a felső középső konzol panele közti részbe. Nyomja a ProClipet jobbra, így az meg fog hajlani a középső konzol irányába, majd a jobb oldali meghajlított él be fog akadni a részbe, a réstágító alá.



3. Nyomja határozottan lefelé a ProClip jobb oldalát és győződjön meg arról, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedik a részbe, Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln MKZ (2013-2016)

