

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal puha betéte és a fém betét közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el az öntapadás matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található elgörbített élt a részbe, a réstágító mellé. Ezután pattintsa lefelé a ProClipet, így a ProClip felső részén található elgörbített él be fog akadni a részbe, a műszerfal fém betéte mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja meg úgy a ProClip alsó részét, hogy az meghajoljon előre és a meghajlított alsó él beakadjon a műszerfal puha betéte köré, a kesztyűtartónál. Csukja be a kesztyűtartót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Impala (2014-2013)