

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a képen látható helyre, így kiszélesíti a rést.

2. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét az információs kijelzőt körülvevő panel és a függőleges panel kerete közti részbe. Nyomja meg úgy a ProClip jobb oldalát, hogy a bal oldali meghajlított él meghajoljon a kijelző felé és beakadjon a függőleges panel széle köré, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kenworth T680-Series (2013-2018); Kenworth T880-Series (2013-2018)

