

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol kerete és a műszerfal oldalfala közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről.



2. Akassza be a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a képen látható panel köré.

3. Határozottan nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított él előre fog hajlani és be fog akadni a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kenworth T680-Series (2013-2018); Kenworth T880-Series (2013-2018)

