

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található meghajlított élt a műszerfal széle és az információs kijelző alatti vékony panele közé. Pattintsa a ProClipet lefelé, így a ProClip alsó meghajlított éle be fog akadni a panel mögé.



2. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, így az felfelé fog hajlani.

3. Nyomja a mellékelt L alakú réstágító vékonyabbik felét a középső konzol és a szellőzőrács panele közti részbe, a ProClip mellé, így kiszélesíti azt. Határozottan nyomja előre a ProClip alsó részét, így a meghajlított él illeszkedni fog a részbe, a réstágító mellé. Megjegyzés: Ha a rés még mindig túl szűk, húzza kissé maga felé a panelt a réstágító segítségével, miközben előre nyomja a ProClipet. Addig nyomja, amíg nem érzi/látja vagy hallja, hogy az bepattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Dart (2013-2017)