

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az utasításokat, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú kendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et felszerelik. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-en. Nyomja a ProClip vékony felső szögletes élét a középkonzol panel keretének és az aprópénztartó tetejének felső varratába.



2. Hajlítsa össze a ProClip-et úgy, hogy az alsó bemetszett él az aprópénztartó körüli keret alsó elülső élére feküdjön, majd engedje ki a feszültséget, hogy a ProClip az nyílásban tartson.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sequoia (2008-2017); Toyota Tundra (2007-2013)

