

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Illessze be a mellékelt réstágítót a középső konzol kerete és a szellőzőrács panele közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. Helyezze a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a középső konzol kerete és a műszerfal párnázott része közti részbe, így kiszélesíti azt.

4. Nyomja előre az előlapot úgy, hogy a ProClip bal oldalán található meghajlított élt behajlítsa a középső konzol kerete mögé. Akkor rögzült megfelelően, ha hallotta, ahogy a meghajlított él bekattan a panel kerete mögé. Húzza ki a réstágítót. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz G-Class (2013-2018)

