

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a szellőzőrács kerete és a középső konzol közti részbe.



2. Nyomja lefelé/előre a ProClip tetejét, így az elgörbített él illeszkedni fog a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe.

3. Addig nyomja a ProClipet, amíg meg nem akad. Győződjön meg arról, hogy az öntapadós felület megfelelően rögzült.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Sport (2014-2022)

