

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panele és a panelt körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. Nyomja a ProClip jobboldali meghajlított élét a részbe, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a középső konzol keretének bal oldalába. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hajlítsa meg kissé, így a meghajlított él be fog akadni a konzol kerete köré, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Sport (2014-2022)

