

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Állítsa a szellőzőrácsot teljesen lefelé. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részén található meghajlított élt a szellőzőrács felső, belső részébe. Nyomja lefelé a ProClipet, így az élek minden irányból illeszkedni fognak.

3. Nyomja felfelé a ProClip alját, így a meghajlított él rögzülni fog a szellőzőrács alsó részébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Kangoo (2013-2021)

