



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a kezelő panel a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt.

2. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Tolja balra a ProClipet, így a meghajlított, baloldali él illeszkedni fog a rádió és a kezelő panel közti részbe. A meghajlított élt határozottan nyomja a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Captur (2014-2017)

