

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács és a középső konzol közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső meghajlított élét a szellőzőrács felső szélé és a középső konzol közti részbe.

3. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre, így a meghajlított él illeszkedni fog a részbe, a réstágító mellé. Legyen óvatos, a ProClip szélén lévő rés pontosan oda legyen pozícionálva, ahogy azt a képen látja, különben nem fog illeszkedni.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Micra (2017-2016)

