

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a szellőzőrács keretének belsejébe.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a szellőzőrács keretének belsejébe. Ügyeljen rá, hogy a ProClip felülről akadjon/kattanjon be, a keretet a helyén tartva (lásd: nyíl)

3. Határozottan nyomja meg a ProClipet, így az minden irányból illeszkedni fog a részbe, és az öntapadós felületek is rögzülni fognak.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Cruze (2013-2014)

