

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip alsó meghajlított élét a középső konzol alatti részbe.

2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, így a meghajlított alsó él minden irányból illeszkedni fog a részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részén található meghajlított élt a dekor szegély és a középső konzol közti részbe. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy az minden irányból rögzült a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 308 (2014-2021)

