

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panelének kerete és a szellőzőrács panelének kerete közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Nyomja az öntapadós felület vékonyabbik részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács panelének kerete és a műszerfal felső puhább része közé. Nyomja/emelje előre a ProClipet, így a felső meghajlított él illeszkedni fog a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (2014-2015)

