

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panele és a panelt körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyomja/akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Pattintsa/fordítsa felfelé a ProClipet, a szellőzőrács felső része irányába.



3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal puhább része közé, a szellőző fölé, így kiszélesíti a rést. Hajlítsa felfelé a ProClipet és akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a szellőzőrács fölé a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus IS Convertible Series (2016-2021); Lexus IS Series (2014-2021); Lexus RC Series (2014-2025)