



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik feleit a szellőzőrács kerete és a műszerfal puhább felülete közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a két réstágító közé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bekattant a helyére. Húzza ki a réstágítókat.



3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a panelt körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyomja a ProClip bal oldalán található vékonyabbik részt a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado 1500 Series (2014-2018); Chevrolet Silverado 2500/3500 Series (2015-2019)
- GMC Sierra 1500 Series (2014-2018); GMC Sierra 2500/3500 Series (2015-2019)

