



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja/akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt az oldal panel köré és nyomja be az oldalfalon található részbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panele és a konzol panelének kerete közti részbe, így kiszélesíti azt.



3. Helyezze az ujjait az előlap mögé, majd hajlítsa a bal oldali meghajlított élt a konzol széle köré, és illessze be a részbe, a réstágító mellé. Nyomja előre a bal oldali meghajlított élt és győződjön meg róla, hogy minden irányból rögzült a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti Q50 (2014-2024); Infiniti Q60 (2016-2022)