

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az utasításokat és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkohollapot a terület megtisztítására, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Nyomja/beakasztja a ProClip alsó részének szélét a rádiót körülvevő panel alatti részbe. Megjegyzés: előfordulhat, hogy kicsit balra/jobbra kell csúsztatnia a tartót, hogy illeszkedjen a részbe.



2. Nyomja felfelé a ProClip alsó, szögletes szélét, hogy tovább helyezze a szélét a részbe, miközben a ProClipet felfelé forgatja. Mutatóujjaival hajlítsa be a felső, szögletes szélét a részbe a sztereó és a környező panelkeret között. Nyomja előre határozottan a ProClip felső részét, hogy a szögletes szél teljesen bejusson a sztereó és a környező panelkeret közötti részbe.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Cadenza (2014-2016)

