

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Megjegyzés: Ezt a ProClipet bármely helyre rögzítheti, ahogy azt a képen is látja. Tartót is szerelhet minden helyre.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panelének kerete és a műszerfal közti részbe, ezzel kiszélesíti azt.

2. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé.



3. Határozottan nyomja előre a ProClip felső részét, így a meghajlított él be fog akadni a műszerfal panele köré.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peterbilt Model 587 (2015-2018)

