

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip két részből áll:

1. rész: Rögzítő rész

2. rész: Szerelőlemez



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát az 1. részről. Úgy fogja az 1.részt, hogy az öntapadós felület lefelé nézzen, majd nyomja az elgömbített élt a kijelző kerete és az előtte lévő panel közti részbe. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy az bepattant a helyére.



2. Tegye szabaddá a 2.részen található előre kifúrt lyukakat egy csavarhúzó (Philips) segítségével. Helyezze úgy a 2.részt, hogy a bevágás beakadjon a szellőzőrács felső részébe, a lyukak pedig illeszkedjenek az 1.résszel.



3. A mellékelt csavarokkal rögzítse a 2. részt az 1.részre.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Convertible (2014-2017);
Mercedes Benz E-Class, Coupé (2014-2017)