

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a középső konzol felső része közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről.



2. Nyomja be a ProClip tetejét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja lefelé a ProClip alját, és akassza be a meghajlított alsó élt a rádiót körülvevő részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Note (2013-2019)

