

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol kerete és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről.



Nyomja/akassza be a ProClip felső meghajlított élét a részbe, a réstágító mellé.

2. Nyomja lefelé a ProClipet és akassza be az alsó meghajlított élét a szellőzőrács köré.



3. Nyomja előre a ProClipet, így az öntapadós felület rögzülni fog. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki SX4 S-Cross (2014-2021)

