

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip 2 részből áll.

1. rész: Rögzítő rész (kisebbik darab)
2. rész: A ProClip előlapja



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a Start gomb alatti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát az 1.résztől. Nyomja az 1.részen található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé.

2. Nyomja felfelé/előre az 1.részt, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe és be fog akadni a kezelőpanel mögé, így fog rögzülni. Húzza ki a réstágítót.



3. Egy csavarhúzó segítségével tegye szabaddá az előre kifúrt lyukakat a 2.részen. Távolítsa el az öntapadós matricát az 2.résztől. Helyezze a 2.részt az 1.részre úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek és az előlap a jobb oldalon legyen. A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a 2.részt az 1.részre. Miközben rögzít, tartsa a mutatóujja segítségével a ProClipet a helyén, a hüvelykujjával nyomja előre/felfelé a ProClipet annak érdekében, hogy biztosan és megfelelően rögzüljön.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2013-2014)