

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyissa ki a kesztyűtartót. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a kesztyűtartó fölötti panel alatt található részbe. Kihúzhatja egy picit a panelt óvatosan, ha nehéz megtalálni a rést.



2. Nyomja felfelé/előre a ProClip tetejét, így az alsó rész minden irányból illeszkedni fog a részbe.

3. Nyomja a ProClip tetejét a szellőzőrács alsó részébe, addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy az elgömbített él bekattant a helyére. Csukja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2013-2014)

