



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a szellőzőrács alsó részébe.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a sztereó körülvevő panel alatti részbe.



3. Minden alsó, meghajlított élt nyomjon felfelé, a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2014-2018); Ford Transit Connect (2014-2018)