

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőnyílás felső részébe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé, hogy a barázdált széle be tudjon menni a résbe.

3. Nyomja a ProClip alsó barázdált részét a résbe, a szellőzőnyílás kerete és a műszerfal közé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Soul (2014-2017)

