

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! A ProClip felső részét akassza a képen látható résbe. A ProClip alsó, belső részét a két ujj segítségével húzza le a műszerfal felső pereme alá.



2. A ProClip alsó, belső részét a két ujj segítségével húzza le a műszerfal felső pereme alá.

3. Az öntapadó ragasztó résznél nyomja a ProClipet a műszerfalra.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FM series (2014-2020)

