

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a középső szellőző alatti alsó panel és a műszerfal közé, a képen látható helyre.



2. Nyomja a ProClip elejét felfelé.

3. Helyezze a mutató ujjait a ProClip hátuljára. Húzza a ProClipet maga felé és akassza be a bal oldali szellőzőrács alsó részébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW i3 (2014-2022)

