

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabbik részét a műszerfal puha része és a fabetét panel közé, hogy tágítsa a rést.

2. Nyomja a ProClip barázdált felső részét a résbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bekattan a helyére.



3. Nyomja a réstágító vékonyabbik részét a puha konzol oldalfala és a középső panel kerete közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja előre a ProClip előlapjának bal oldalát a hüvelykujja segítségével, hogy a barázdált része menjen a résbe, a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bekattan a helyére. Távolítsa el a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac Escalade (2015-2020)

